スピーカーシステム

S-EU5BS-LR

Piones

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきまして まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いくださ い。なお、「取扱説明書」は「保証書」、「ご相談窓口・修 理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正し くお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしてい ます。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想 定される内容を示していま



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、人が損害 を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示してい ます。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならな い内容であることを示しています。



◇記号は禁止(やってはいけないこと)を示し ています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を示し ています。

ご使用の前に

- \blacksquare このスピーカーシステムの公称インピーダンスは、 $\stackrel{\square}{8}$ で す。負荷インピーダンスが 4~16Ωのアンプ (スピー カー出力端子に 4~16Ωの表示があるもの) へ接続して お使いください。
 - 振動板は、外力により強い衝撃を与えますと破損するこ とがあります。振動板には手を触れないでください。

✓ スピーカーを過大入力による破損から守るため下記の注 意事項をお守りください。

• 許容入力以上の入力をいれない。

- 本機を含むAV機器をアンプへ接続するときはアンプの 電源をOFFにする。
- グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場 合、音量を上げ過ぎない。
- 小出力アンプで無理に大きな音を出さない(アンプの 高調波歪が増え、スピーカーを破損することがあ る)。

● 壁や天井に取り付ける場合は、事前に壁や天井な どに、本品の重量(1.9kg)に十分耐える取り付 け強度があることを確認してください。強度等が 警告 不明の場合は専門業者にご相談ください。本機が 落下すると大けがをすることがあり、大変に危険 です。



取り付け後は必ず安全性を確認してください。ま た、その後も定期的に安全性を確認してくださ



取り付け場所、取り付け方法の不備による事故等の責 任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。

注意

[設置]

● ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場 所に置かないでください。落ちたり、倒れたりし てけがの原因となることがあります。



● テレビ、オーディオ機器等に本機を接続する場合 は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を 切り、説明に従って接続してください。また、接 続は指定のコードを使用してください。



● 本機の上にテレビやオーディオ機器を乗せて移動 しないでください。倒れたり、落下してけがの原 因となることがあります。



[使用方法]

• 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。ス ピーカーが発熱し、火災の原因となることがあり



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでくださ い。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こ われたりしてけがの原因になることがあります。




• 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大 きなものを置かないでください。バランスがくず れて倒れたり、落下してけがの原因となることが あります。



設置について

スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。設置する場所を考慮し、最適な状態でご使用ください。

- このスピーカーシステムはブックシェルフ型です。床に直接置くと床面からの音の反射が大きくなり低音部が強調されて聴きづらくなります。この場合は置台を使用して床面から離してください。一般的には、高音用のスピーカー(トゥイーター)とリスナーの耳の高さが同じになるように設定すると良い結果が得られます。なお置台にはスピーカースタンド(CP-EU5)をおすすめします。
- 本機は右図のように、 背面2カ所に壁掛け金 具の取付用ネジ穴があ ります。市販の壁掛け 金具を使用する際は、 本品の重量 (1.9kg) に十分耐えられるかご



確認ください。また、壁掛け金具の取扱説明書をよくお読みください。本機が落下すると大けがをすることがあり、大変危険です。

- 壁や天井に取り付ける場合は、事前に壁や天井などに、本品の重量(1.9kg)に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。強度等が不明の場合は専門業者にご相談ください。
- 壁や天井に取り付ける場合や置台を使用して設置する場合 は、グリルネットの落下を防ぐために、付属のL字金具を お使いください。
- 取り付け後は必ず安全性を確認してください。また、その後も定期的に安全性を確認してください。

取り付け場所、取り付け方法の不備による事故等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。


● このスピーカーシ ステムは、1.9kg (1本当たり)の 重量がありますの で設置場所は床面 のしっかりした場 所を選び、壁面からは、図に示す程 度の距離を目安に して設置してくだ さい。

後壁からの距離で 低音の量感が調整 できます。側壁か らの距離で左右の

50cm 20cm

音質差がないよう調整してください。

左右のスピーカーはリスニングポジションに対し等距離になるよう設置すると自然なステレオ感が得られます。スピーカーコードも同じ長さになるようにしてください。



- 和室など壁が透過性の場合は、スピーカーシステム背面を できるだけ壁に添わせるか、反射性の物を背面に設置する ことをおすすめします。
- 左右のスピーカーシステムの前面がテレビ等の画面となるべく同一平面になるように置いてください。
- テレビ等の画面と組合わせて、より良好な広がりのあるサウンドを実現するためには、テレビ等の画面を左右のスピーカーシステムの中央に設置し、左右のスピーカーシステムを聴取位置から約50°~60°の角度に設置するのが理想的な置き方です。
- 洋間など壁面が反射または共振しやすい部屋では壁面にはカーテンで、また床面へはジュータンなどで処理することをおすすめします。カーテンは部屋の隅まで入れると音のこもりが少なくなります。またスピーカーの対向面が固い壁の場合も厚手のカーテンで処理をすると定在波の発生を防ぎ良い結果が得られます。

○ 設置上の注意

スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。

L字金具の取り付け方

本機にはグリルネットの落下を防ぐために、L字金具が付属しています。本機を壁や天井に取り付ける場合や置台を使用して設置する場合は、以下の手順をお読みください。取り付け、取り外しには中型プラスドライバーが必要です。

- 1. グリルネット裏面下部にL字金具をネジ止めします。
- 2. グリルネットを取り付けます。(「グリルネットの着脱」参照)
- 3. 本機の底面側のL字金具をネジ止めします。



注意

使用しないL字金具やネジは取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

グリルネットの着脱

このスピーカーシステムは前面のグリルネットを取り外すことができます。グリルネットを着脱するときは、次のように行ってください。

- 1. 外すときはグリルネットの下側を両方の手で持ち、手前に軽く引っぱってグリルネットの下側を外します。
- 2. 同じように、グリルネットの上側を手前に引っぱるとグリルネットは本体から外れます。
- 3. 取り付けるときは、グリルネットの四隅にある突起部を本体の穴部に合わせて、押し込みます。



キャビネットのお手入れ


通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は化学ぞうきん等に付属の注意事項をよくお読みください。

アンプとの接続

- ① アンプの電源スイッチを切ってください。 (POWER OFF)
- ② スピーカーシステム裏側の入力端子とアンプのスピーカー出力端子を付属のスピーカーコードで接続します。⊕ 端子は銀ライン入り透明のコードで、○端子はライン無しコードでつなぎます。
- 1. 被覆をはがして先端をまとめる。



2. ネジをゆるめ、コードを穴に差し込んでからネジをしめる。



ライン無しのコード アンプのスピーカー出力端子の ⊖へ 手で入力端子のツマミを 左(♠)に回してゆる め、スピーカーコードの 先端を端子の穴に差し込 み、ツマミを締めます。

- 本機の入力端子はバナナプラグでの接続もできます。
- 端子に接続した後コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音のでる原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしがふれたりすると アンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- アンプに接続したときに、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(+、-)を間違ってつないだ場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。

音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。 夜間の音楽鑑賞などには特に気

を配りましょう。近所への音が漏れないように窓を閉め、お 互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

仕様

| 形式密閉式、 | ブックシェルフ型防磁設計(JEITA) |
|-------------|----------------------------|
| スピーカー構成 | 2 ウェイ 方式 |
| ウーファー | 10 cm コーン型 |
| トゥイーター | 2.5 cm ドーム型 |
| 公称インピーダンス | 8 Ω |
| 再生周波数帯域 | 80~20,000 Hz |
| 出力音圧レベル | 84 dB |
| 許容入力 | |
| 最大入力(JEITA) | 130 W |
| クロスオーバー周波数 | 2.5 kHz |
| 外形寸法13 | O(幅) x 203(高) x 153(奥行) mm |
| 質量 | 1.9 kg (1個) |
| | |
| 付属品 | スピーカーコード(3 m) x 2 |
| | L字金具 x 2 |
| | |


- 2
 - ネジ x 4
 - 保証書 x 1

ご相談窓口・修理窓口のご案内 x 1

取扱説明書

- S-EU5BS-LRは、スピーカーシステム2個入り梱包です。
- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することが あります。

出力音圧指向周波数特性/高調波歪率特性



ご注意

● 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム です。設置のしかたによっては、色むらが生じる場合があ ります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30 分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁 機能により、画面への影響が改善されます。その後も色む らを発生するような場合には、スピーカーを更に離してご 使用ください。近くに磁石磁気を発生するものが置かれて いる場合には、本機との相互作用により、テレビに色むら を発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

保証期間中(一年間)、および保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店、または最寄りの当社サービスステーション にご相談ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。なお、本機の補修用性能部品 の*最低保有期間*は、製造打切後8年間です。

*この期間とは通商産業省の指導によるもので、補修用性能部品とは本機の性能を維持するために必要な部品です。

●パイオニアホームページ : お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まるध2リ−7ォン及び「0120」で始まる四回フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。 また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

₩ 0070-800-8181-22

一般雷話

[一般電話] 03-5496-2986

●ファックス受付

03-3490-5718

修理についてのご相談窓口

●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 🔯 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 8

ファックス (フリーダイヤル) 0000120-5-81029

一般電話

03-5496-2023

|沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般雷話 098-879-1910 ファックス 098-879-1352

VOL.013

© 2005 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

□ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<05H00001> <SRA1428-A>